DE AT CH DEUTSCH

KURZANLEITUNG

PF601

ProFIRST
www.profirst.shop

!!ACHTUNG: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, **b e v o r** Sie das Schloss betätigen oder eine neue Kombination speichern wollen. Wir übernehmen keinerlei Haftung weder für Funktionsstörungen bedingt durch fehlerhaftes Umstellen bzw. Gewaltanwendung oder unsachgemäße Behandlung noch bei Sach- oder Vermögensschäden, die zB auf das nicht ordnungsgemäße Verschließen des Wertbehältnisses zurückzuführen sind.

ALLGEMEIN:
Bei Auslieferung Ihres Wertbehältnisses ist keine Batterie eingelegt – zur Inbetriebnahme legen sie zuerst eine neue qualitativ hochwertige Batterie (6LP3146) in das Batteriefach und entfernen Sie ggf. die Transportsicherung des Wertbehältnisses.
Das Schloss arbeitet mit einem 6-stelligen Zahlen-Code.
Das Elektronikschloss kann entweder mit dem Managercode oder dem Benutzercode geöffnet werden.
Werksseitig ist folgender Code programmiert:
Managercode: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen umgehend den werksseitigen Code auf einen persönlichen Code zu ändern.
Jeder Tastendruck wird mit einem Signal, bestehend aus einem Ton und einem aufblinken der LED, bestätigt.
Bei korrekter Eingabe folgt ein akustisches Signal, nach ungültiger Eingabe erfolgt ein dreifacher akustischer Signalton.
Bei Pausen länger als 10 Sek. zwischen jedem Tastendruck wird die begonnene Eingabe gelöscht.
Aus Sicherheitsgründen ist es nicht möglich das Elektronikschloss oder nicht mehr bekannte Codes auf die Werkseinstellung zurückzusetzen.

Für folgende Funktionen finden Sie die Beschreibung in der vollständigen Bedienungsanleitung, welche Sie mit nachstehendem QR-Code herunterladen können:

- Manipulationssperre
- Hinzufügen des Benutzercode
- Ändern des Benutzercode
- Löschen des Benutzercode
- Deaktivieren des Benutzercode
- Aktivieren des Benutzercode
- Tastatur auf korrekte Funktion prüfen
- Unterspannung – Batterie leer Warnung
- Öffnen mit externer Stromversorgung

1. INBETRIEBNAHME

a. Ziehen Sie die Tastatur (Abb. 1) nach vorne ab.
b. Legen Sie eine neue qualitativ hochwertige 9 Volt Blockbatterie (6LP3146) in den in der Tastatur vorgesehenen Halter (Abb. 2).
c. Setzen Sie die Tastatur wieder ein.

Das Elektronikschloss ist nun betriebsbereit.

Abb.1

Abb.2

2. ÖFFNEN

a. Geben Sie den aktuellen Code (bei Auslieferung 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1) ein.
b. Ertönt ein akustischer Signalton und leuchtet die grüne LED kurz auf, ist der eingegebene Code korrekt.
c. Drehen Sie den Drehgriff innerhalb von 4 Sekunden im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag in die Position „Offen".
d. Ertönt ein dreifacher akustischer Signalton, ist der eingegebene Code nicht korrekt.
e. Beginnen Sie die Öffnung erneut mit einem zugangsberechtigten Code.

3. VERSCHLIESSEN

a. Verschließen Sie die Tür vollständig.
b. Drehen Sie den Drehgriff gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.

Prüfen Sie, dass Ihr Wertbehältnis korrekt verschlossen ist.

4. CODE ÄNDERN

NEHMEN SIE DIE CODEÄNDERUNG AUS SICHERHEITSGRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH BEI GEÖFFNETER TÜR VOR

a. Geben sie „0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 " es ertönt ein akustischer Signalton.
b. Geben Sie den aktuellen Code (bei Auslieferung 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1) ein.
c. Bei Eingabe des korrekten Codes ertönt ein akustischer Signalton.
d. Geben Sie den neu von Ihnen gewählten Code (6-stellig) ein.
e. Es ertönt ein akustischer Signalton.
f. Wiederholen Sie den von Ihnen gewählten Code (6-stellig).
g. Ertönt ein akustischer Signalton wurde der Code erfolgreich geändert.

Ertönt ein dreifacher akustischer Signalton, war die Eingabe nicht korrekt. Der aktuelle Code wurde nicht geändert. Beginnen Sie die Änderung des Codes erneut. Prüfen Sie die korrekte Funktion des neu gespeicherten Codes mehrmals **bei geöffneter Tür.**

Scan für die vollständige Bedienungsanleitung:
Scan for the full user manual:
Scan pour le mode d'emploi complet:
Scan voor de volledige gebruikershandleiding:
Naskenujte si celý návod na použitie:

Scan pro kompletní návod k obsluze:
Scanați pentru ghidul complet al utilizatorului:
Zeskanuj, aby uzyskać pełną instrukcję użytkowania:
Olvassa be a teljes használati útmutatót:
Skenirajtebrze upute za rad:
www.safepro24.com/downloads/bedienungsanleitungen/pf-601/

GB US ENGLISH

QUICKGUIDE

PF601

ProFIRST
www.profirst.shop

!!ATTENTION: Please read the operating instructions carefully **before** operating the lock or saving a new combination. We accept no liability whatsoever for malfunctions caused by incorrect adjustment, the use of force or improper handling, nor for material or financial damage caused, for example, by the safe not being properly locked.

GENERALLY:

When your safe is delivered, no battery is inserted - to start using it, first place a new high-quality battery (6LP3146) in the battery compartment and, if necessary, remove the transport lock of the safe.
The lock works with a 6-digit number code.
The electronic lock can be opened with either the manager code or the user code.
The following code is programmed at the factory:
Manager code: 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
For security reasons, we recommend that you immediately change the factory code to a personal code.
Each key press is confirmed with a signal consisting of a tone and a flashing LED.
If the input is correct, an acoustic signal will sound; if the input is invalid, a triple acoustic signal will sound.
If there are pauses longer than 10 seconds between each key press, the input you have started will be deleted.
For security reasons, it is not possible to reset the electronic lock or unknown codes to the factory settings.

For the following functions you will find the description in the complete user manual, which you can download using the QR code below:

- Manipulation lock
- Adding the user code
- Changing the user code
- Deleting the user code
- Deactivating the user code
- Activating the user code
- Check keyboard for correct function
- Low Voltage – Battery Empty Warning
- Opening with external power supply

1. COMMISSIONING

a. Pull the keypad (Fig. 1) towards yourself.
b. Insert a new high-quality 9-volt block battery (6LP3146) into the holder provided in the keypad (Fig. 2).
c. Re-insert the keypad.

The electronic lock is now ready for operation.

Fig.1

Fig.2

2. OPEN

a. Enter the current code (delivery default is 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1).
b. If an acoustic signal sounds and the green LED lights up briefly, the code entered is correct.
c. Within 4 seconds, turn the knob clockwise until it stops in the "Open" position.
d. If you hear a triple beep, the code you entered is incorrect.
e. Start the opening again with an authorized code.

3. CLOSING

a. Close the door completely.
b. Turn the knob counterclockwise until it stops.

Check that your safe is properly closed.

4. CHANGE CODE

FOR SECURITY REASONS, ONLY CHANGE THE CODE WHEN THE DOOR IS OPEN

a. Enter "0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0" and you will hear an acoustic signal.
b. Enter the current code (delivery code 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1).
c. When the correct code is entered, an acoustic signal sounds.
d. Enter the new code you have chosen (6 digits).
e. An acoustic signal sounds.
f. Repeat the code you chose (6 digits).
g. If you hear an acoustic signal, the code has been changed successfully.

If you hear a triple beep, the entry was incorrect. The current code has not been changed. Start changing the code again.
Check the correct function of the newly stored code several times **with the door open.**

Scan for the full user manual:
Scan für die vollständige Bedienungsanleitung:
Scan pour le mode d'emploi complet:
Scan voor de volledige gebruikershandleiding:
Naskenujte si celý návod na použitie:

Scan pro kompletní návod k obsluze:
Scanați pentru ghidul complet al utilizatorului:
Zeskanuj, aby uzyskać pełną instrukcję użytkowania:
Olvassa be a teljes használati útmutatót:
Skenirajtebrze upute za rad:
www.safepro24.com/downloads/bedienungsanleitungen/pf-601/